



DUCHA TELÉFONO IZMIR



Manguera plástica
RB-0596-11



DUCHA TELÉFONO IZMIR

1. Tome el niple y aplique mínimo 10 vueltas de teflón en sentido de las manecillas del reloj, luego enrosque manualmente al soporte de la teleducha.



2. Repita la acción anterior en el otro extremo del niple y aplique mínimo 10 vueltas de teflón en sentido de las manecillas del reloj y luego enrosque el soporte en la pared manualmente dejándolo alineado.



3. Instale la manguera y ducha teléfono ajustando la tuerca con llave expansiva.



4. Gradue el cabezal hacia la posición deseada y luego coloque la teleducha.



PRECAUCIÓN:

Antes de la instalación realice la purga de la tubería para eliminar los residuos que impidan el correcto funcionamiento del producto.

Antes de la instalación efectúe prueba de presión de agua para detectar y corregir fugas en las conexiones y verificar el funcionamiento del producto.

El uso de ácidos para el aseo en baños y cocinas crea un ambiente corrosivo.

Se recomienda suficiente ventilación, no utilice ácidos ni productos abrasivos para la limpieza de la grifería. No instale la grifería en ambientes corrosivos (uso doméstico).

IMPORTANTE:

Para mayor información sobre garantías, guías de instalación, recomendaciones de uso y mantenimiento ingrese a www.gricol.com