


1- Retire los accesorios. Tanque, empaque plástico, tapa tanque, arandela plástica, arandela.



3- Surta el tanque, capacidad máxima 1 litro.



2- Introduzca el pico en el lavamanos y ajuste con la tuerca.



4- Ajuste el tanque con el pico.

