

LLAVE CROMADA

LÍNEA MAGENTA INDICA CORTE NO IMPRIMIR
LÍNEA PUNTEADA INDICA DOBLEZ NO IMPRIMIR



RETIRO

ITEM	NOMBRE
1	Tornillo
2	Manija llave
3	Árbol
4	Tuerca llave
5	Cuerpo llave manguera
6	Difusor
7	Reductor de caudal interior

PASOS DE INSTALACIÓN

PASO 1
Aplicar cinta de teflón Plastigama de 6 a 8 vueltas distribuidas en la rosca.

PASO 2
Enroscar y ajustar manualmente. No utilice herramientas.