





**1** Verifique que el racor de conexión posterior este ensamblado en el sanitario.




**3** Para el empotramiento del tubo a la pared, verifique primero la distancia que da la ficha técnica de la taza, entre piso terminado y centro del alojamiento conexión posterior.




**2** En el racor posterior del sanitario inserte el buje adaptador de la siguiente manera, para lograr una inserción uniforme hasta hacer tope.





**4** La distancia recomendada de instalación entre pared terminada y centro del desagüe es 30,50cm, verifique esta medida donde va instalar el sanitario.




**5** Al instalar el sanitario el tubo debe entrar mínimo 3 cm en el racor, si es necesario corte el tubo para lograr la longitud de empalme.



**Nota:** se recomienda bicelar el tubo y aplicar un agente lubricante para evitar rasgar el empaque adaptador, y mejorar la manipulación durante la instalación del sanitario.




#### MEDIDAS TUBO "L"







### MEDIDAS TUBO "L"




- 6** Limpie la pared, piso terminado y conexión posterior eliminando cualquier tipo de sedimento o residuos de obra, luego en el tubo coloque primero el escudo plano, seguido de la tuerca racor y finalmente el escudo racor.



- 8** Ya instalado su sanitario deslice el escudo plano hacia la pared, acople el escudo racor, y rosque la tuerca racor.



- 7** Una vez insertados los escudos y tuerca de la conexión en el tubo, instale la porcelana siguiendo las indicaciones de la guía de instalación de su sanitario. Tenga en cuenta que para facilitar el montaje del sanitario hacia el tubo puede utilizar P4, grasa u otro tipo de lubricante que facilite la operación de instalación.



Antes de instalar el sanitario se recomienda hacer una prueba de flujo desalojando 2 litros de agua, con el fin de eliminar posibles sedimentos que puedan afectar el funcionamiento de sus sistema sanitario.

### ENSAMBLE FINALIZADO.

